

Dispositivo de aire comprimido

Una cosa limpia.
Reparar y soplar al mismo tiempo

NOVEDAD
DE SCHICK

NUEVO



SCHICK
create the future



Dispositivo de aire comprimido

Una cosa limpia. Repasar y soplar al mismo tiempo

Rápido y confortable

El práctico dispositivo de aire de Schick Dental es un producto innovador para la organización óptima de su puesto de trabajo. Se utiliza para eliminar, soplar y para la refrigeración de todos los materiales y herramientas de la zona de trabajo del técnico dental y es activado por un pedal. El molesto manejo del tubo de soplar ya ha pasado a la historia. Gracias a su sencillo montaje directamente al dispositivo de aspiración o al puesto de trabajo y a la tobera flexible, el polvo se puede soplar directamente hacia la aspiración. El caudal del aire a presión es regulable de forma individual mediante un botón giratorio. En combinación con la placa de protección con retroiluminación de LED – L-Protect, el dispositivo de aire es una solución ideal para el puesto de trabajo en el laboratorio dental para ofrecer al técnico un máximo de confort, eficiencia y seguridad.

Datos técnicos

Presión de entrada	3 – 6 bar
Conexión de aire comprimido	NW 7,2
Peso	50 g
Longitud de la tobera	130 mm
Longitud de las mangueras de conexión	2 m



Dispositivo de aire comprimido completo N° de art. 4400

Volumen de entrega: bloque de conexión de tobera, pedal, 2 mangueras de conexión y velcro.



SCHICK
DENTAL

Schick GmbH

Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

Su distribuidor local

Cambios técnicos reservados